

Rubiomonocoat FLAMAWAY SYSTEM

FEUERHEMMENDES SYSTEM DER KLASSE A2.

BESCHREIBUNG:

Das **Rubio Monocoat Flamaway System** umfasst eine Vorbehandlung mit der feuerhemmenden Grundierung **Rubio Monocoat Flamaway Primer** – und einer abschließenden Beschichtung mit **Rubio Monocoat Oil Plus FR** (einer feuerhemmenden, modifizierten Ausführung von **Rubio Monocoat Oil Plus**).

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

Das **Rubio Monocoat Flamaway System** hat die A2-Klassifizierung gemäß belgischer Standardnormen (Königlicher Beschluss vom 19. Dezember 1997), ebenso wie die britische Klassifizierung BS 476 – Teil 7 – 1997.

Die Tests wurden bei Warringtonfiregent, einer Außenstelle der Universität Gent und einer Tochtergesellschaft des renommierten Unternehmens Warringtonfire (GB), mit Eiche und Kiefer durchgeführt.

Die Ergebnisse werden in zwei Testberichten mit den Nr. 12107 (Eiche) und Nr. 12108 (Kiefer) beschrieben. Eine Kopie dieser Berichte wird auf einfache Anfrage hin übermittelt.

ANWENDUNG DES SYSTEMS:

Schritt 1. Die Grundierung **Rubio Monocoat Flamaway Primer** auftragen

- 01 Den Untergrund abschleifen, den Staub entfernen.
- 02 **Rubio Monocoat Flamaway Primer** mit einer Bürste oder einer Rolle auftragen.
- 03 Die Oberfläche trocknen lassen. (Trockenzeit: 24 bis 48 Stunden)
- 04 Mit einer feinen Körnung oder einem 60-er Schleifnetz die Oberfläche leicht schleifen.
- 05 Den Staub gründlich entfernen.
- 06 Eine Schicht **Rubio Monocoat Oil Plus FR** auftragen.

Schritt 2. **Rubio Monocoat Oil Plus FR** auftragen

- 01 Fachgerecht abschleifen. Mit einem Schleifnetz (mit 80- oder 100-er Körnung) nachschleifen.
- 02 Den Staub absaugen.
- 03 Den Boden mit einem mit **Rubio Monocoat Cleaner** befeuchteten Tuch reinigen und trocknen lassen, bis der Boden erneut das ursprüngliche Aussehen aufweist. Trockenzeit: 15 Minuten bis 1 Stunde, je nach Befeuchtung.
- 04 Ausreichend **Rubio Monocoat Oil Plus FR** mit einem Baumwolltuch, einer Bohnermaschine, einer Bürste oder einer Fellscheibe auftragen. Die Bearbeitung stets in der Holzfaserrichtung beenden.
- 05 Das Produkt einige Minuten einwirken lassen.
- 06 Überschüssiges Produkt innerhalb von 15 Minuten mit einem Tuch oder einer Bohnermaschine, die mit einem Weiß-Pad oder einem nicht fuselnden Baumwolltuch ausgestattet ist, entfernen. Siehe unsere Gebrauchsanweisung.
- 07 Der Boden ist nach 24 – 36 Stunden begehbar.

Bei der Anwendung des Flamaway-Systems muss das entsprechende technische Datenblatt beider Produkte ebenfalls eingesehen werden.

VERBRAUCHSMENGE:

Rubio Monocoat Flamaway Primer

Kiefer = ca. 4 m²/L (250 g/m²)

Eiche = ca. 5 m²/L (200 g/m²)

Rubio Monocoat Oil Plus FR

1 Liter = 30 bis 50 m²

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

